

Aufstellanleitung Modelle INKA / MAYA / CONDOR / AZTEK (mit und ohne angenähte Bodenwanne)

bei den Versionen mit angenähter Bodenwanne:

Die Zelthaut bzw. Bodenwanne ausbreiten und den Eingang ausrichten. Die Bodenwanne mittels den Heringen an den Befestigungs-D-Ringen verankern.

Den Mittelmast einsetzen (gegebenenfalls noch zusätzlich ein kleines Brett unter den Mast legen).

Die Außenleinen fixieren und leicht ausspannen.

Den Eingangszirkel ausrichten und fixieren.

Alle Außenleinen nun Stück für Stück rundum nachspannen.

bei den Versionen ohne angenähte Bodenwanne:

Eine Leine mit einem 2,0 m/2,5m Radiuslänge richten und beim gewünschten Zeltmittelpunkt am Boden mittels eines Erdnagel fixieren. Dann den 4m/5m-Kreis abschreiten und alle 50-70 cm einen Hering fixieren. So erhalten wir einen runden Grundriss.

Nun wird die Zelthaut ausgebreitet, der Eingang ausgerichtet und der Eingang verschlossen.

Die Bodenverankerung innerhalb des mit Heringen provisorisch fixierten Kreises anbringen.

Den Mittelmast einsetzen und die Zelthaut aufrichten.

Nun die Außenleinen ausrichten und leicht verspannen.

Den Eingangszirkel einsetzen und alle Außenleinen nochmals Stück für Stück rundum nachspannen.

Wir wünschen viel Erfolg, Spaß und erlebnisreiche Aufenthalte in Ihrem SCOUTDOOR-Zelt.

