

Aufstellanleitung Modell VARIO-UNIVERSAL

Zuerst die Längsrohre (Pfettenrohre), die Querrohre (Binderrohre) sowie die Fußrohre und Fußplatten an den dafür bestimmten Aufstellplatz auslegen und verteilen. Ebenso die End- und Mittelknoten (Verbindungswinkel) verteilen.

Die Rohre mit den Verbindungswinkel zusammenstecken (nur das Dach/Giebel ohne die Fußrohre).

Die Dachspannseile anbringen und leicht spannen.

Jetzt die Zelthaut auseinanderbreiten und über das Gestänge legen. Grundeinheits Front und -Rückteil sowie gegebenenfalls Verlängerungssegmente auslegen und mittels Schlingen- und Ösenverschluß miteinander verbinden. Die Verschlingung erfolgt immer von der Giebelspitze nach rechts und links herunter bis zum Erdstreifen. Die Zeltecken noch nicht bis unten zusammenschlingen!

Nun das Dach ausrichten und die Seitenwände auf das Dach legen.

Danach je 1 bis 2 Personen (nur auf einer Seite) an den Fußrohren positionieren. Jede Person nimmt ein Fußrohr und auf Kommando wird die eine Seite des Dachgestänges mit aufgelegter Zelthaut hochgehoben und die Fußrohre (zuvor hier die Fußplatten einstecken) eingesteckt.

Die Zelthaut dieser Seitenwand herunterziehen und ausrichten sowie an den Ecken restlich Verschlingen. Das selbe nun auf der gegenüberliegenden Seite. Die Zelthaut rundum ausrichten und die Fußrohre entsprechend dem Bodenmaß ausrichten.

Die T-Eisen Heringe an den Fußrohr-Platten einbringen.

Die Spannrohre für die Seitenwände einziehen und mittels den Heringen (mit angeschweißtem Rundhaken) befestigen und verspannen.

Um die Zelthaut möglichst lange sauber zu halten empfehlen wir die Zelthaut bei dem Abbau auf dem Giebelgestänge zusammenzulegen.

Für den Auf- und Abbau eines dieser Zelte sollten nicht weniger Personen eingesetzt sein als: Anzahl der Fußrohre geteilt durch 1,5 = Anzahl der Aufbaupersonen.

Wir wünschen viel Erfolg, Spaß und erlebnisreiche Aufenthalte in Ihrem SCOUTDOOR-Zelt.

