

8. Stecken Sie alle Eckringe ab und Ihr Screenhouse ist einsatzbereit.

Eureka!

Benutzerhinweise :

Hex Screenhouse (XL)



Abbau

- Schließen Sie mit dem Reißverschluss die Tür.
- Entfernen Sie Heringe und Clips.
- Ziehen Sie die Eckringe am Stangenende heraus.
- Entfernen Sie die Stangen aus dem Dachbereich, legen diese zusammen und verstauen Sie in der dafür vorgesehenen Tasche.
- Falten Sie das Zelt in Drittel. Legen Sie die Tasche mit den Stangen darauf und rollen Sie alles zusammen.
- Packen Sie alle Teile in die Zelttasche ein.

Direkt nach dem Kauf

1. Wahl der richtigen Zeltheringe

Wichtig: Verschiedene Bodensorten verlangen verschiedene Sorten Heringe (Plastik für Lehm; Metall für harte Böden mit vielen Steinen; Holz für Sandböden). Ihr Eureka! Zelt enthält eine Sorte Top-Qualität Heringe für den allgemeinen Gebrauch. Wenn Sie erwarten auf diversen Untergründen zu kampieren, schaffen Sie sich dann im Voraus, bei Ihrem Fachmann oder einem Außensportgeschäft, die für die zu erwartenden Bodensorte geeignete Heringe an.

2. Testaufbau Ihres Zeltes

Um sich an ihr neues Zelt zu gewöhnen, ist es ratsam das Zelt vor den Urlaub einmal aufzubauen.

Anleitung Zeltaufbau

1. Rollen Sie das Screenhouse aus und breiten Sie es mit dem Eureka! Logo nach oben aus.
2. Gehen Sie sicher, dass die Dachfläche zentral liegt. **WICHTIG:** Die Eckpföiler müssen in einer Linie mit den Nähten sein und dürfen sich nicht verdrehen.
3. Bauen Sie alle Stangen zusammen. Vergewissern Sie sich, dass alle Segmente fest sitzen.
4. Schieben Sie das Stangensegment mit „TOP“ in einen der Eckpföiler.
5. Achten Sie dabei darauf, dass sich dieser nicht verdreht und befestigen Sie ihn mit Ring & Pin System im untersten Stangensegment.
6. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite um einen Bogen zu erzeugen. Bringen Sie die restlichen Stangen an um einen freistehendes Gerüst zu erlangen.
7. Bringen Sie die Clips am oberen Ende der Gestänge an. Es ist ggf. notwendig die Türen zu öffnen und das Screenhouse zu betreten um an die Clips zu gelangen. Bringen Sie die restlichen Clips an.

Zeltpflege

Wir raten Ihnen ausdrücklich, sich vor Gebrauch das Beiblatt zur Garantie und Pflegeanweisungen durchzulesen.

- **Bodenschutz:** Um Verschmutzung zu vermeiden, raten wir Ihnen, immer ein Bodenseil zu benutzen. Das Seil sollte an beiden Seiten 10cm kürzer sein als die Zeltoberfläche
- **Stoffschädigende Substanzen:** Benzin und andere Mineralöle sowie deren Dämpfe, sowie DEET, ein viel vorkommender Inhaltsstoff von Insektenabwehrmittel können das Zeltgewebe ebenfalls schädigen und schlimmstenfalls zerstören.
- **UV-Strahlung:** Bei längeren Standzeiten in direkter oder reflektierter (z.B. von Wasser- oder Schneeflächen) Sonnenstrahlung, kann das Zeltgewebe durch die UV-Strahlung ausbleichen und zuletzt sogar brüchig werden.
- **Reinigung:** Reinigen Sie nach Gebrauch Stoff, Gestänge und Reißverschlüsse mit lauwarmem, sauberem Wasser. Verwenden Sie niemals Waschmittel, Waschmaschine und/oder Trockner (s.a. Garantie- und Pflegebeiblatt)
- **Lagerung:** Wichtig ist dass Sie das Zelt trocken und kühl lagern. Wenn das Zelt nass in den Beutel getan wird, kann innerhalb kurzer Zeit Schimmelbildung auftreten, welche die Beschichtung angreift. Falls Sie Ihr Zelt nass oder feucht einpacken mussten, trocknen Sie es so schnell wie möglich
- **Nähte:** Die wichtigsten Nähte des Zeltes sind bereits verschlossen mit Tape. Sollten diese jedoch unverhofft loslassen, dichten Sie diese dann ab mit Seam Sealer. Dies ist erhältlich bei Ihrem Fachmann.